

Brukerveiledning Dr. Warm

I pakken følger det med:

- 2stk såler
- 1stk fjernkontroll
- 1stk lader

Kom i gang:

Du må lade sålene før du kan ta de i bruk. Koble medfølgende lader til hver av sålene, og sett laderen i støpselet. Lyset på laderen vil nå lyse rødt.

Når sålene er fullt ladet opp, vil lyset på laderen lyse grønt.

Synkronisering:

Når sålene er fullt ladet opp, kobler du begge sålene fra laderen.

For å synkronisere sålene trykker du på den svarte på-knappen bak på sålene, samtidig som du holder inne en av nivåknappene på fjernkontrollen. Prøv å justere temperatur med fjernkontrollen ved å trykke på flere av nivåknappene. Du vil se at lyset bak på sålene vil skifte farge avhengig av hvilket nivå du velger.

Tilpasning:

For å tilpasse sålene, tar du ut sålene fra de skoene du skal bruke sålene i. Så legger du varmesålene og sålene fra skoen med undersiden mot hverandre. Da vil du se hvilken klippekant på varmesålene du skal velge. Klipp til sålene og se så til at de passer i skoen.

Bruk:

Før du legger sålene i skoen, se til at de er synkronisert med fjernkontrollen som beskrevet under «kom i gang». Når sålene er ladet opp og synkronisert, plasserer du de i skoene du skal benytte

Bruk så fjernkontrollen til å justere varmen på sålene, eller skru de helt av om du ønsker det. God tur!